РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПРОГРАММИРУЕМОЕ ГОДОВОЕ ОДНОКАНАЛЬНОЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



НАЗНАЧЕНИЕ

Реле времени программируемые PCZ-529 предназначены для автоматического включения и отключения потребителей по установленной программе в течение года.

ТЕХНИЧЕСКИЕ,	ДАННЫЕ
--------------	--------

Напряжение питания:	24-264B AC/DC
Макс. ток нагрузки:	16A AC 1
Контакт: Тип	1P(1 переключающий)
Точность показаний часов:	1 сек.
Погрешность хода часов	
в течение суток:	<u>+</u> 1 сек.
Потребляемая мощность:	1,5 Вт
Количество ячеек памяти	200(100 пар вкл/выкл)
Время сохранения заданной прогр	аммы
(при снятии напряжения питания)	: минимум 2 года
Диапаз. рабочих тем-тур:	от -25 до +50°С
Степень защиты:	
реле	IP40
клеммной колодки	IP20
Коммутационная износостойкость	>10 циклов
Подключение	винтовые зажимы 2,5 мм
Габариты:	35х63х90мм ²
Тип корпуса:	2S
Монтаж:	на DIN-рейке 35 мм
)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- индикация текущего времени, дня недели и режима работы - автоматическая смена времени зима/лето

- встроенная Li-ионная батарея, поддерживающая работу программы в течение не менее 2-х лет после отключения напряжения питания



Изделие следует подключать к однофазной сети согласно существующим нормам электробезопасности. Правила подключения описаны в данной инструкции. Работы,

ВНИМАНИЕ связанные с установкой, подключением и регулировкой должны проводиться квалифицированым специалистом после ознакомления с инструкцией по эксплуатации и функциями устройства. Перед началом установки следует убедиться в отсутствии напряжения на подключаемых проводах. Самовольное вскрытие корпуса влечет за собой утрату права на гарантийное обслуживание изделия, а также может стать причиной поражения электрическим током. Изделие должно использоваться по его прямому назначению. По вопросам монтажа и работы устройства обращаться в центр технической поддержки.



ЭКРАН И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ρg



СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Рис.1 Рекомендуемая схема подключения таймера PCZ-529 и нагрузки к сети 230В.



Рис.2 Рекомендуемая схема подключения с использованием контактора, ток нагрузки более 16А.



РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПРОГРАММИРУЕМОЕ ГОДОВОЕ ОДНОКАНАЛЬНОЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЕВРОАВТОМАТИКА « = & = »

Центр технической поддержки: СООО "Евроавтоматика Фиф" г. Лида, ул. Качана, 19 төл.: +375 (1545) 2 49 30, 3 49 49 +375 (29) 319 43 73 VELCOM моб.: +375 (44) 724 37 71 VELCOM +375 (29) 282 96 22 MTC www.fif.bv e-mail: texotdel@fif.by

НАЗНАЧЕНИЕ

Реле времени программируемые PCZ-529 предназначены для автоматического включения и отключения потребителей по установленной программе в течение гола.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

24-264B AC/DC	
16A AC 1	
1P(1 переключающий)	
1 сек.	
<u>+</u> 1 сек.	
1,5 Вт	
200(100 пар вкл/выкл)	
Время сохранения заданной программы	
: минимум 2 года	
от -25 до +50°С	
IP40	
IP20	
>10 циклов	
винтовые зажимы 2,5 мм	
35х63х90мм ²	
2S	
на DIN-рейке 35 мм	

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

- индикация текущего времени, дня недели и режима работы - автоматическая смена времени зима/лето - встроенная Li-ионная батарея, поддерживающая работу программы в течение не менее 2-х лет после отключения напряжения питания

Изделие следует подключать к однофазной сети согласно существующим нормам электробезопасности. Правила подключения описаны в данной инструкции. Работы, ВНИМАНИЕ связанные с установкой, подключением и регулировкой должны проводиться квалифицированым специалистом после ознакомления с инструкцией по эксплуатации и функциями устройства. Перед началом установки следует убедиться в отсутствии напряжения на подключаемых проводах. Самовольное вскрытие корпуса влечет за собой утрату права на гарантийное обслуживание изделия, а также может стать причиной поражения электрическим током. Изделие должно использоваться по его прямому назначению. По вопросам монтажа и работы устройства обращаться в центр технической поддержки.

PCZ-529



ρG

ЭКРАН И ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Рис.1 Рекомендуемая схема подключения таймера PCZ-529 и нагрузки к сети 230В.



Рис.2 Рекомендуемая схема подключения с использованием контактора, ток нагрузки более 16А.



PCZ-529

Режимы работы:

автоматический режим- выполнение заданной пользователем программы. Автоматический режим устанавливается кратковременным нажатием клавиши "MENU", при этом в левом нижнем углу табло отображается символ (). ручной режим- ручное включение исполнительного реле. Клавишей "MENU" установить ручной режим (символ (Одолжен исчезнуть). Клавишей "⊞" установить реле в положение включено (ON) или выключено (OFF).

Функции кнопок управления

MENU:

 выбор режима работы: ручной или автоматический (при нажатии менее чем 2 сек., автоматический режим- на экране 🗘)

- переход в режим программирования при нажатии более, чем на 3 сек. (переход возможен только из автоматического режима). При входе в режим загорается надпись "PROG" стирание программ из памяти (в функции "EDIT").

О.К.

подтверждение очередной установки и переход к следующей.

 $\left| + \right|$

- нажатие в автоматическом режиме показывает дату (число,

месяц. год)

- в режиме программирования вызывает увеличение установок программ на единицу. Постоянное нажатие вызывает ускоренный процесс установки программы.

-

- уменьшение установок программ на единицу; - совместно с клавишей "MENU" стирает все ранее установлен-

ные программы: "RESTART"

- "сброс" процессора в исходное состояния (нажатие на клавишу не стирает память программ!!!)

Программирование

1. Установка даты и программы работы реле 1.1.Нажать "МЕЛИ" на время более 3-сек., устройство переходит в режим ввода даты (например, 19 ноября 2009 г.)



1.2. Кнопками "
"
" или "
"
" устанавливаем год (последние две цифры), нажимаем "ОК", Табло имеет вид:



1.3 Далее "🛨 " или "- " вводим месяц (11), нажимаем "ОК",затем дату (19), день недели появляется автоматически.



1.4 Нажимаем "ОК", реле переходит к режиму установки текушего времени.



Установка текущего времени.

2.1 Например. 20 часов 30 минут. Кнопками " 🛨 " или " 🖃 " устанавливаем минуты (30), нажимаем "ОК", затем часы (20):



2.2 Нажимаем "ОК", реле переходит в режим dst-автоматическая смена времени лето/зима



Кнопками (+) или (-) устанавливаются функции: ОN-автоматическая смена времени OFF-отключение автоматической смены времени 2.3 Нажимаем "ОК", реле переходит к установке программы работы



3. Установка программы работы реле.

3.1 Например, включение 20 ноября 2009 г. (20.11.09), а выключение 20 декабря 2009 г. (20.12.09). 3.2 Кнопками " 🕀 " или " 🖃 " вводим дату включения, сначала

месяц, затем число, подтверждаем кнопкой "ОК". Реле переходит в режим ввода даты отключения, в левом нижнем углу загорится символ "OFF"



3.3 Кнопками " 🛨 " или " 🖃 " вводим дату отключения, подтверждаем кнопкой "ОК", реле переходит в режим ввода следующей даты включения, на экране под надписью "PROG" загорается 02номер следующей вводимой программы.



3.4 Далее вводим следующую дату включения и выключения, (см. п. 3.1-3.3)

Для выхода из режима программирования кратковременно нажимаем "MENU". Реле переходит к выполнению программы.

4. Просмотр и корректировка программ.

4.1 Просмотр программ. Нажать "EDIT" на время 3 сек., На экране дата первого включения (20.11.09)



4.2 Далее кнопкой " 🛨 " просматриваем следующие даты включения и отключения. при этом на индикаторе высвечиваются символы "ON" (включен) или "OFF" (выключен) и номер программы (последние две цифры: 01. 02 ... и т.д.).

4.3 Корректировка программ. В режиме просмотра выберите программу которую нужно изменить и нажмите "ОК" чтобы погас символ (1) в левом нижнем углу. Нажмите на время более 3-х сек. кнопку "EDIT". Реле перейдет в режим корректировки. Далее так же как в п.п.3.1-3.3 корректируем программу.После этого нажимаем "ОК", реле выйдет в меню просмотра. Выбираем следующую программу и также, если нужно, корректируем. По окончании нажимаем "MENU" - реле переходит в режим выполнения программы.

4.4 Удаление программ. В режиме просмотра(EDIT) выберите программу которую нужно удалить и нажмите "MENU" на время более 3-х сек.



Выбранная программа удалится, а порядковый номер программ сократится на единицу. По окончании нажимаем "MENU" - реле переходит к выполнению программы.

Драгоценные металлы отсутствуют.

Гарантийные обязательства: гарантийный срок эксплуатации- 36 месяцев с даты продажи автомата.

В гарантийный ремонт не принимаются:

Дата продажи

- изделия, бывшие не в гарантийном ремонте: - изделия, предъявленные без паспорта предприятияизготовителя:

- изделия имеющие повреждения механического либо иного характера, не укомплектованные:

Дата выпуска Штамп ОТК

Режимы работы:

автоматический режим- выполнение заданной пользователем программы. Автоматический режим устанавливается кратковременным нажатием клавиши "MENU". при этом в левом нижнем углу табло отображается символ (.). ручной режим- ручное включение исполнительного реле. Клавишей "MENU" установить ручной режим (символ (Должен исчезнуть). Клавишей "[] установить реле в положение включено (ON) или выключено (OFF). Функции кнопок управления

MENU:

- выбор режима работы: ручной или автоматический (при нажатии менее чем 2 сек., автоматический режим- на экране 🕡)

- переход в режим программирования при нажатии более, чем на 3 сек. (переход возможен только из автоматического режима). При входе в режим загорается надпись "PROG"

стирание программ из памяти (в функции "EDIT")

ОК - подтверждение очередной установки и переход к следующей.

+

- нажатие в автоматическом режиме показывает дату (число, месяц, год)

- в режиме программирования вызывает увеличение установок программ на единицу. Постоянное нажатие вызывает ускоренный процесс установки программы.

-

 уменьшение установок программ на единицу; - совместно с клавишей "MENU" стирает все ранее установленные программы:

"RESTART"

- "сброс" процессора в исходное состояния (нажатие на клавишу не стирает память программ!!!)

Программирование

1. Установка даты и программы работы реле 1.1.Нажать "МЕЛИ" на время более 3-сек., устройство переходит в режим ввода даты (например, 19 ноября 2009 г.)



1.2. Кнопками "
" или "
" устанавливаем год (последние две цифры), нажимаем "ОК", Табло имеет вид:



1.3 Далее "+ " или "" вводим месяц (11), нажимаем "ОК",затем дату (19), день недели появляется автоматически.



1.4 Нажимаем "ОК", реле переходит к режиму установки текущего времени.



2. Установка текущего времени.

2.1 Например, 20 часов 30 минут. Кнопками " 🖽 " или " 🖃 " устанавливаем минуты (30), нажи-

маем "ОК", затем часы (20):



2.2 Нажимаем "ОК", реле переходит в режим dst-автоматическая смена времени лето/зима



Кнопками 🕂 или 🗁 устанавливаются функции: ОN-автоматическая смена времени OFF-отключение автоматической смены времени





3. Установка программы работы реле.

3.1 Например, включение 20 ноября 2009 г. (20.11.09), а выключение 20 декабря 2009 г. (20.12.09). 3.2 Кнопками " 🛨 " или " 🗖 " вводим дату включения, сначала месяц, затем число, подтверждаем кнопкой "ОК". Реле перехо-

дит в режим ввода даты отключения, в левом нижнем углу заго-рится символ "OFF".



3.3 Кнопками " 🛨 " или " 🗖 " вводим дату отключения, подтверждаем кнопкой "ОК", реле переходит в режим ввода следующей даты включения, на экране под надписью "PROG" загорается 02номер следующей вводимой программы.



3.4 Далее вводим следующую дату включения и выключения, (см п 3 1-3 3)

Для выхода из режима программирования кратковременно нажимаем "MENU". Реле переходит к выполнению программы.

4. Просмотр и корректировка программ.

4.1 Просмотр программ. Нажать "EDIT" на время 3 сек., На экране дата первого включения (20.11.09)



4.2 Далее кнопкой " 🛨 " просматриваем следующие даты включения и отключения, при этом на индикаторе высвечиваются символы "ON" (включен) или "OFF" (выключен) и номер программы (последние две цифры: 01, 02 ... и т.д.). 4.3 Корректировка программ. В режиме просмотра выберите про-

грамму которую нужно изменить и нажмите "ОК" чтобы погас сим-

вол () в левом нижнем углу. Нажмите на время более 3-х сек.

так же как в п.п.3.1-3.3 корректируем программу.После этого на-

жимаем "ОК".реле выйдет в меню просмотра. Выбираем следу-

ющую программу и также, если нужно, корректируем. По окон-

4.4 Удаление программ. В режиме просмотра(EDIT) выберите

(1) Выбранная программа удалится, а порядковый номер программ

переходит к выполнению программы.

программу которую нужно удалить и нажмите "MENU" на время

--- 00

сократится на единицу. По окончании нажимаем "MENU" - реле

Гарантийные обязательства: гарантийный срок

эксплуатации- 36 месяцев с даты продажи автомата.

- изделия, предъявленные без паспорта предприятия-

- изделия имеющие повреждения механического либо

В гарантийный ремонт не принимаются:

- изделия, бывшие не в гарантийном ремонте;

иного характера, не укомплектованные;

Дата выпуска Штамп ОТК

Драгоценные металлы отсутствуют.

программы

более 3-х сек.

изготовителя;

Дата продажи

чании нажимаем "MENU" - реле переходит в режим выполнения

кнопку "EDIT". Реле перейдет в режим корректировки. Далее